
1. (2đ) Diễn tả quá trình gửi một datagram từ IP node 222.222.222.223 đến node 222.222.222.220 qua những bước từ IP và ARP. Giải sử rằng ARP table của node 222.22.223 ban đầu không có bất kỳ thông tin nào cho địa chỉ 22.222.22.220



- Bước 1: Tầng IP chuyển gói tin datagram cho tầng data link xử lý
- Bước 2: Tại tầng data link, ARP tìm kiếm địa chỉ IP trong bảng ARP tại máy, nhưng tìm không thấy
- Bước 3: Khi đó dựa vào IP của node 22.222.220 để phân giải thành địa chỉ MAC tương ứng
- Bước 4: Để phân giải IP thành địa chỉ MAC tương ứng, lúc này node 222.22.22.223 sẽ tạo một ARP request và broadcast đến tất cả các node còn lại, để hỏi xem ai có IP 22.222.220 thì hồi đáp cho nó địa chỉ MAC tương ứng
- Bước 5: Khi các node nhận được ARP request từ node 222.22.22.223 thì node nào không chứa địa chỉ IP 22.222.22.220 sẽ không phản hồi, lúc này node chứa IP đó sẽ tạo một ARP reply để phản hồi trực tiếp về cho node 222.22.22.223 với thông tin là MAC của chính nó và MAC đích là node 222.22.22.22
- Bước 6: Sau khi nhận được ARP reply từ node 22.222.22.220 gửi về thì nó sẽ biết được thông tin IP 22.222.22.220 có MAC là bao nhiêu, và thêm node 22.222.22.220 vào bảng ARP để dễ dàng cho việc liên lạc sau này.
- Bước 7: Sau khi nhận đủ thông tin từ node 22.222.220, datagram với MAC nguồn là MAC của node 222.22.223 và MAC đích là 22.222.220
- 2. (2đ) Cho biết thiết bị phân chia collision domain?

Repeater	Bridge	Router
Hub	Layer-2-Switch	Layer-3-Switch

Thiết bị phân chia collision domain:

- Bridge
- Layer-2-Switch


- Layer-3-Switch
- Router


Cho biết thiết bị phân chia broadcast domain?

Repeater	Bridge	Router
Hub	Layer-2-Switch	Layer-3-Switch

Thiết bị phân chia broadcast domain:

- Router
- Layer-3-Switch
- 3. (2đ) Cho biết số lượng collision domains và broadcast domains. Hãy vẽ hoặc tô bằng các màu khác nhau giữa collision và broadcast domain






Màu đỏ: Collision Domain

Màu xanh: Broadcast Domain

Ta có: 21 Collision Domain và 10 Broadcast Domain

4. (2đ) Cho biết cách xem local ARP table trên máy của bạn, làm cách nào để thêm và xóa một entry trong ARP table trên máy của bạn (lấy một IP và một MAC random nào đó để minh chứng)

Cách xem local ARP table: Mở command prompt sau đó nhập lệnh arp -a:




Cách xóa một entry trong ARP table: dùng lệnh arp -d <IP address>

```
C:\WINDOWS\system32>arp -a
Interface: 192.168.1.7 --- 0xe
                       Physical Address
 Internet Address
                                             Type
                       00-1c-e0-49-46-f7
                                             dynamic
 192.168.1.1
 192.168.1.5
                       22-c8-87-2e-a6-a0
                                            dynamic
 192.168.1.6
                       04-5d-4b-1b-57-43
                                             dynamic
                       ff-ff-ff-ff-ff
 192.168.1.255
                                             static
 192.168.2.2
                       00-aa-01-ff-56-02
                                            static
  224.0.0.22
                       01-00-5e-00-00-16
                                             static
 224.0.0.251
                       01-00-5e-00-00-fb
                                             static
                                             static
  224.0.0.252
                       01-00-5e-00-00-fc
 239.255.255.250
                       01-00-5e-7f-ff-fa
                                            static
 255.255.255.255
                       ff-ff-ff-ff-ff
                                            static
C:\WINDOWS\system32>arp -s 192.168.2.2 00-aa-01-ff-56-02
C:\WINDOWS\system32>arp -a
Interface: 192.168.1.7 --- 0xe
 Internet Address
                       Physical Address
                                             Type
 192.168.1.1
                       00-1c-e0-49-46-f7
                                             dynamic
 192.168.1.5
                       22-c8-87-2e-a6-a0
                                             dynamic
                       04-5d-4b-1b-57-43
                                             dynamic
 192.168.1.6
                       ff-ff-ff-ff-ff
 192.168.1.255
                                             static
 192.168.2.2
                       00-aa-01-ff-56-02
                                            static
 224.0.0.22
                       01-00-5e-00-00-16
                                            static
 224.0.0.251
                       01-00-5e-00-00-fb
                                             static
  224.0.0.252
                       01-00-5e-00-00-fc
                                            static
 239.255.255.250
                       01-00-5e-7f-ff-fa
                                            static
  255.255.255.255
                       ff-ff-ff-ff-ff
                                             static
C:\WINDOWS\system32>arp -d 192.168.2.2
C:\WINDOWS\system32>arp -a
Interface: 192.168.1.7 --- 0xe
                       Physical Address
 Internet Address
                                             Type
 192.168.1.1
                       00-1c-e0-49-46-f7
                                             dynamic
 192.168.1.5
                       22-c8-87-2e-a6-a0
                                             dynamic
 192.168.1.6
                       04-5d-4b-1b-57-43
                                            dynamic
 192.168.1.255
                       ff-ff-ff-ff-ff
                                             static
  224.0.0.22
                       01-00-5e-00-00-16
                                             static
 224.0.0.251
                       01-00-5e-00-00-fb
                                            static
  224.0.0.252
                       01-00-5e-00-00-fc
                                             static
 239.255.255.250
                       01-00-5e-7f-ff-fa
                                             static
                       ff-ff-ff-ff-ff
 255.255.255.255
                                             static
```

Cách thêm một entry trong ARP table: dùng lệnh arp -s <IP address> <MAC address>

```
C:\WINDOWS\system32>arp -a
Interface: 192.168.1.7 --- 0xe
 Internet Address
                       Physical Address
                                             Type
                                             dynamic
 192.168.1.1
                       00-1c-e0-49-46-f7
 192.168.1.5
                       22-c8-87-2e-a6-a0
                                             dynamic
 192.168.1.6
                       04-5d-4b-1b-57-43
                                             dynamic
 192.168.1.255
                       ff-ff-ff-ff-ff
                                             static
                       01-00-5e-00-00-16
                                             static
 224.0.0.22
 224.0.0.251
                       01-00-5e-00-00-fb
                                             static
 224.0.0.252
                       01-00-5e-00-00-fc
                                             static
 239.255.255.250
                       01-00-5e-7f-ff-fa
                                             static
 255.255.255.255
                       ff-ff-ff-ff-ff
                                             static
C:\WINDOWS\system32>arp -s 192.168.2.2 00-aa-01-ff-56-02
C:\WINDOWS\system32>arp -a
Interface: 192.168.1.7 --- 0xe
                       Physical Address
 Internet Address
                                             Type
 192.168.1.1
                       00-1c-e0-49-46-f7
                                             dynamic
 192.168.1.5
                                             dynamic
                       22-c8-87-2e-a6-a0
 192.168.1.6
                       04-5d-4b-1b-57-43
                                             dynamic
 192.168.1.255
                       ff-ff-ff-ff-ff
                                             static
 192.168.2.2
                       00-aa-01-ff-56-02
                                             static
 224.0.0.22
                       01-00-5e-00-00-16
                                             static
 224.0.0.251
                       01-00-5e-00-00-fb
                                             static
                                             static
 224.0.0.252
                       01-00-5e-00-00-fc
 239.255.255.250
                       01-00-5e-7f-ff-fa
                                             static
                       ff-ff-ff-ff-ff
 255.255.255.255
                                             static
```

<sup>5. (2</sup>đ) Quá trình học địa chỉ MAC của các switch khi A gửi cho F 1 gói tin và nhận trả lời từ F về A



Đầu tiên A sẽ tạo một frame chứa MAC address của A và MAC address của F rồi gửi cho F sẽ chuyển qua switch S1, sau đó S1 sẽ tra bảng ARP để tìm F. Lúc này S1 học được điều là đi qua A thông qua port 4. Khi không tìm được F, lúc này B, C và S4 sẽ nhận được gói tin từ S1. Sau khi nhận gói tin từ S1, B và C sẽ bỏ qua còn S4 sẽ tra bảng ARP của nó để tìm F, S4 học được đi qua A thông qua port 1. Tiếp đó S4 sẽ chuyển gói tin tới S2 và S3. S2 học được 1 điều là đi qua A thông qua port 2 và S3 đến A thông qua port 1. S2 và S3 sẽ tra bảng ARP của nó, các thiết bị D, E, G, H, I sẽ bỏ qua gói tin và F sẽ trả lời về.

Khi F trả lời và truyền gói đi qua mỗi switch, nó sẽ tra bảng ARP của nó và xác định được vị trí của A nằm ở đâu.